

エレキ初めて講座

PART 3

操船方法

●フットコントロールエレキ



フットエレキの操船は、フットコントロールペダルで行います。



●トグルスイッチ
3種類の操作モードを切り替えるスイッチです。通常はセンターの位置で使用します。



●マイクロスイッチ
モーター回転のON・OFFスイッチです。踏み込むとONになります。



●ロータリースイッチ
モーターの回転速度を調節するダイヤルスイッチです。5段階と無段階(バリエブル)モデルがあります。



つま先に踏みこむとモーターユニットが右回転し、右に曲ることができます。



かかと側に踏みこむとモーターユニットが左回転し、左に曲ることができます。

●ハンドコントロールエレキ



ハンドエレキの操船は、ハンドルで行います。



(一部モデルを除き) 前進5段階、後進2段階で速度をコントロールします。



ハンドルを左右に動かすことでボートの進行方向を決定します。

●エレキ-X



ereki-xはハンドエレキと同様に取り付けを行います。



ereki-xはフットエレキと同様に操船を行います。